

# REEMPLACER UNE LATTE

**SORTIR UNE LATTE CLASSIQUE:** 1. Défaire le velcro de l'extrémité de la latte  
2. Nouer une cordelette ou une ligne de kite sur la valve. Cette ligne vous servira à remettre votre latte en place.  
3. Sortir la latte par son extrémité.



**SORTIR UNE LATTE AVEC OUVERTURE CENTRALE:** 1. Déconnecter éventuellement le One Pump.  
2. Défaire le velcro de l'extrémité et y nouer une ligne de kite. 3. Sortir la latte.



**REMONTER UNE LATTE:** 1. Bien saupoudrer la latte de talc. La mettre dans un sac en plastique et secouer énergiquement. 2. Si votre latte s'introduit par son extrémité côté velcro, replier le bout côté valve comme une chaussette. Cela lui permettra de se positionner correctement contre le bord d'attaque au gonflage. 3. Ne pas oublier de remettre le velcro.



4. Si votre latte s'ouvre côté bord d'attaque la ré-introduire dans l'autre sens. Reconnecter le one pump (se référer au manuel du fabricant). 5. Regonfler la latte doucement en la massant au fur et à mesure pour qu'elle se mette en place. Attention si votre latte fait des plis c'est qu'elle est vrillée. Ne pas insister, la redégonfler et la masser pour qu'elle se mette en place. 6. Bien vérifier que l'extrémité coté valve se gonfle bien. Si ne n'est pas le cas la sortir et la repositionner correctement.

